

Ventilador de parede oscilante



AquaClima

Manual de
INSTRUÇÕES

Fale conosco!
www.aquaclima.com.br

! Obrigado por escolher AquaClima!

Esteja certo de que fez uma boa escolha, pois você acaba de adquirir um produto de qualidade e eficiência.



Elaboramos este manual para que você possa obter o máximo aproveitamento de seu ventilador com conforto, segurança e economia de operação. Leia-o atentamente para conhecer o ventilador e para instalá-lo com segurança.

Nós queremos cada vez mais conquistar a sua confiança. Para isso estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.

Acesse nosso site: www.aquaclima.com.br



Contra a degradação ambiental

Como contribuição para a preservação do Meio ambiente, desenvolvemos tecnologias eficientes e não agressivas à natureza, sem utilizar gás refrigerante ou produtos químicos e que não geram resíduos.

Nossos manuais agora são impressos em papel reciclado e o produto e sua embalagem foram desenvolvidos com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados.

Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E DE SEGURANÇA




Evite acidentes! Após desembalar o ventilador mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que seu ventilador seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. Mantenha as crianças e animais domésticos afastados do ventilador em funcionamento.

Atenção - Usuário e Instalador

Desligue a rede de alimentação do ventilador (disjuntor ou chave geral) sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Tome cuidado para não se aproximar da região próxima à hélice quando o aparelho estiver energizado, esteja ele em funcionamento ou até mesmo em repouso, o contato com a hélice em movimento pode causar sérios ferimentos.



Este aparelho incorpora grade de segurança de classe C-2, que não permite que um bastão com diâmetro de 20x80mm de comprimento toque a borda de ataque da hélice, quando aplicado com força de 5N (Cinco Newton).

Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de todos.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo elétrico estiver danificado ele deve ser substituído a fim de evitar acidentes.

Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre o ventilador e a tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio. Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado para ligar o ventilador.

Não coloque objetos sobre o aparelho, pois podem causar obstrução ou serem sugados, causando danos ou até mesmo a queda do ventilador. Não se apóie sobre o suporte de fixação do aparelho.

Limpe periodicamente o ventilador, com pano seco, macio e limpo.

Protetor térmico

Este ventilador possui um sistema de proteção que desliga automaticamente o motor em caso de superaquecimento causado pelo bloqueio acidental da hélice ou em outras condições anormais de funcionamento. O sistema liga novamente o motor assim que a temperatura volte ao normal.

Cuidados Preliminares

Os custos de instalação não estão cobertos pela garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Jamais use o ventilador sem a grade de proteção.

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com o ventilador. Desligue a chave geral no momento de conectar a fiação elétrica.

Obedecer aos espaços mínimos requeridos para instalação e circulação de ar. O local escolhido para a instalação deve permitir distância de no mínimo 2,30m entre a grade e piso e 0,50m entre a grade e parede ou portas (considerar o movimento de abertura das portas).

IMPORTANTE: Evitar instalar em local onde o equipamento ficará exposto a raios solares excessivos, ventos predominantes, chuva forte, umidade, poeira, próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

ATENÇÃO: Se o local possui paredes de Gesso ou "Dry Wall" recomendamos que não seja realizada a instalação do seu ventilador antes de contatar um representante exclusivo destas paredes. O representante irá então verificar as necessidades para a instalação do produto para que não exista risco de queda. Sendo que nesta circunstância haverá perda de garantia.

Fixação do Suporte

A unidade deve ser fixa de forma segura na parede (com parafusos e buchas compatíveis com a alvenaria existente), em hipótese alguma utilize o aparelho somente apoiado sobre móveis ou no chão.

Em parede de alvenaria: Use 04 (quatro) parafusos de (1/4 x 2)pol, rosca soberba e cabeça sextavada, em conjunto com quatro buchas S10.

Em vigas de madeira: Faça 04 (quatro) furos com broca (diâmetro 4,5mm) e fixe o suporte com quatro parafusos de (1/4 x 2)pol, rosca soberba.

Em vigas de metal: Faça 04 (quatro) furos (diâmetro 7,0mm) e fixe o suporte com quatro parafusos de M6 (diâmetro 6mm), em conjunto com porcas e arruelas de pressão adequadas.

Ajustes

Atenção: Evite ferimentos! Realize os ajustes com o ventilador desligado!
O movimento oscilante pode ser interrompido deslocando o pino «A» para cima para retornar o movimento oscilante desloque o pino para baixo.


A inclinação pode ser ajustada através da articulação presente em sua base.
Afrouxe o parafuso «B» para realizar o ajuste reapertando-o em seguida.
(certifique-se de apertar de forma segura após realizar o ajuste)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

3

	Ventilador 50cm	Ventilador 60cm
Tensão (v) - 60 Hz	127 ou 220	127 ou 220
Potência Máxima (w)	300 / 210	300 / 210
Rotação Máxima (rpm)	1500	1500
Diâmetro da grade(cm)	50	60
Diâmetro da hélice(cm)	44	51
Peso Líquido (kg)	4,5	4,5
Consumo (KwH/mês)	10,2 / 7,92	10,2 / 7,92
Cor Externa	Branca ou Preta	



CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu produto AquaClima possui garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data correspondente na forma do item "1" acima;
 - 2.1 03 (três) meses de garantia legal e;
 - 2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pela fabricante.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima;

Condições desta garantia:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Técnico Autorizado.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos devidamente constatados pela fabricante, como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
3. Peças plásticas (botões, coletores, tampas, bóia, frisos, acabamentos, emblemas, etc) e bomba são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto constante na nota fiscal.

A garantia perderá a validade quando:

- 1- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 2- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (usos comerciais, laboratoriais, industriais, etc.).
- 3- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 4- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos, uso inadequado, ou ainda, tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela AquaClima;
- 5- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- 6 - Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do manual de instruções quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica e pressão hidráulica compatível com o produto, etc.;

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do produto.
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, quedas, manuseio ou remoção, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como raios, chuva, ventos, inundação e etc.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, adaptações, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no manual de instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos consumidores.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, mesmo que determine que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

A garantia contratual não cobre:

Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, bomba, válvula, filtro, botões de comando, teclas, bóia, controle remoto, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou equipamentos que possam vir a ser danificados em decorrência de vazamentos, aumento de umidade ou qualquer gotejamento proporcionado pelo produto.

Outras disposições:

A AquaClima não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

As despesas de transporte até o serviço autorizado, obedecerão aos seguintes critérios: para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; para situações existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo consumidor.

As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

A AquaClima, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO em local seguro e de fácil acesso. Quando necessário, consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.